TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

対象機種 LEDB-67307(K) LEDB-67308(K) LEDB-67309(K)
LEDB-67307(S) LEDB-67308(S) LEDB-67309(S)

適合ランプ
(別売) LEDユニット フラット形(GX53口金) LDF9-(W)GX53 LDF7-(W)GX53/2 LDF5-(W)GX53/2

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正 しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- ●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。
- 工事店様へ 施工上のご注意 ●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。
- ●器具の取付けには方向性があります。本体表示並びに取扱 説明書に従ってください。指定以外の取付けを行うと器具 の落下、感電、火災の原因となります。
- ●調光器(当社商品名コントルクスなど)による 調光使用はできません。調光器が取付けられて いる配線でご使用になりますと短寿命の原因と なります。



取付け

行ってください。アースが不完全な場合は、 感電の原因となります。 (D種(第三種)接地工事)

●アース工事は電気設備技術基準に従い確実に



- ●この器具は海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地には使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因になります。
- ●この器具は腐食性ガス雰囲気の場所では使用できません。 変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。使り



●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。



↑ 注意
 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、加熱による火災の原因となります。



- ●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押したりするような場所には取付けないでください。 落下や破損の原因となります。
- ●十分な強度のある面に取付けてください。 落下の原因となります。
- ●周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。●樹脂系の塗料で塗装された壁などに取付けますと雨じみが 点灯不良や火災の原因となります。 発生する場合があります。
 - ●器具に1mを超える積雪の可能性がある場所には使 用しないでください。器具落下の原因となります。 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)

使用環境

お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

、警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行って ください。落下、感電、火災の原因となります。
- ●ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

●風速60m/秒を超える場所では使用しないでください。 落下の原因となります。

- ●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合 ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると 過熱による器具の変形・変色、火災の原因となります。
- ●ランプ交換等によりグローブやランプをはずし、再度取付ける場合には、取扱説明書に従ってください。 取付けに不備がありますと、水・水気の浸入による 絶縁不良、感電、グローブやランプの落下の原因と なります。



ランプ交換

、注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中及び消灯直後は、器具及びランプが高温 になっておりますので、手を触れないでくださ い。やけどの原因となります。




- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷をつけたり腐食の原因となります。
- ●グローブやソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や 薬品等を使用しないでください。 部品の劣化の原因となります。

保守


■各部のなまえ

※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。



■器具取付け時の注意事項


- ●器具を取付ける際は、器具取付部の本体パッキンが取付面と器具に、必ず密着するようにしてください。
- ●高湿度内で長時間ご使用の場合は点灯・消灯による呼吸作用を回避するため、第1図のような工事を行ってください。
- ●器具の取付面は、本体パッキンよりも大きくしてください。(第2図・第3図)
- ●裏面から雨がかかるような取付けはしないでください。
- ●取付面に凸凹がある場合は、パテ等で凸凹をなくすか、防水用シール剤等で器具(木台)と取付面のスキマを埋めるようにしてください。(第2図・第3図)
- ●埋込ボックス等に取付ける場合は、取付用ねじに金属製のワッシャー等をはめてから器具を取付けてください。 (ボックス取付用ねじは付属されておりません。)



※「本体パッキンと取付面より外周部にシール剤を塗りつける」または、 「本体パッキンと取付面全体をシール剤で塗りつける」などを行い、確実に防水するようにしてください。

2

- ●タイルモジュールの場合
- ①器具の取付面を確保してください。取付面は本体パッキンよりも大きくしてください。 ・電源線は中央から正確に出してください。
- ②器具の取付面を平滑にしてください。
 - 注)器具の取付面に凸凹がありますと、器具取付部の本体パッキンの防水性が損なわれ感電のおそれがあります。ご注意ください。
- ③器具の取付け後、目地部の仕上げをします。 ・目地仕上げには、目地用モルタルまたは、市販 の防水用シール剤で仕上げてください。漏水の 原因にもなりかねませんので、目地仕上げには 十分注意してください。
- ※防水用シール剤はカビの発生防止、耐久性に優れるものをお選びください。



0032490B

■器具の取付け方法

※器具を取付ける際は、必ず電源を切ってください。

ソケット

取付け

電源線用穴

φ215 取付面外径)

ø120 ⊓

(図1)取付け寸法図

アースねじ

※電源線とアース線は

(図2)

取りはずし (図4)

ソケットの下を通してください。

雷源線

-ス

12±1

適合電線 φ 1.6、 φ 2.0

(図3)

30

¥

φ265 器具外径)

SL端子台

アース線

電源線

- 結束バンド

電源線用穴

- 器具を取付ける前に各部品を取りはずす

 - ・(1)ガード取付用ねじる本をはずしてください。 ②グローブ付ガードをはずしてください。 ③本体内に貼りつけてある付属品を取りはずしてください。
- 2. 器具本体を取付ける。
 - ・ 留実体をは関わる。 ①図1の取付け寸法図を参照し、取付面より電源線およびアース線を 引き出してください。(図1) ②電源線とアース線を本体中央の電源線用穴から引き出し、ソケットの
 - 下を通してソケットの外側に出るように引き出してください。(図2) ③付属の絶縁座(2個)および木ねじ(2本)で確実に取付けてください。
 - (P2. ■器具取付け時の注意事項に従って確実に取付けてください。

、警告|感電、落下の原因となります。

取付けの際は取付面の凸凹を調べて平滑な所に取付けてください。 造営物によっては、ポリ台や木台を使用してください。 取付けが不十分ですと、湿気・水気の浸入による絶縁不良・感電の 原因となります。

※床置き取付けはできません。

LEDB-67309タイプは天井面に取付けできません。

- 電源線・アース線を結線する。
- ①電源線の被覆をストリップゲージに合わせてむいてください。(12±1mm)(図3)
- ②電源線とアース線を結束バンドに通し、電源線をSL端子台に確実に奥まで 差し込んでください。(図2)
- ③アース線をアースねじに接続してください。(図2)
- ④結束バンドで電源線とアース線を固定してください。(図2)


感電、焼損、火災の原因となります。

- ●電源線皮むき寸法は12±1mmで垂直にカットしてください。
- ●電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えないでください。
- ●電源線はまっすぐなø1.6mm,2.0mmの銅単線を使用してください。
- ●曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。
- ●電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。
- 注)電源線を抜くときは、SL端子台のはずし穴にマイナスドライバー を差し込み、電源線を引き抜いてください。
- ランプを取付ける。
 - ・ ファフを取らいる。 ①ランプをソケットにあわせてカチッと音がするまで右に回して確実 に取付けてください。(図4)
- 5. グローブ付ガードを取付ける。 ①グローブ付ガードを本体にかぶせ、グローブ付ガードの ガード部を押さえながらガード取付用ねじ(4本)で確実に 取付けてください。(図5)※ガードとグローブは固定されています。絶対に取りはずさ
 - ないでください。取りはずすと防水性能が損なわれます。
 - ※ガード取付用ねじは均等に締め付けてください。



落下の原因となります。

取付けは確実に行なってください。 取付けが不十分ですと落下の原因となります。



■ランプの交換方法

※ランプ交換の際は必ず電源を切ってください。

- ①器具側面のガード取付用ねじ(4本)をはずして、 グローブ付ガードを取りはずしてください。 ②ランプを交換してください。
- ・ランプを左に回転させ、ランプを取りはずしてください。
- ・ランプの取り付けは、右に回転させカチッと音がするまで 確実に取付けてください。
- ③グローブ付ガードを取付けてください。
- ・グローブパッキン(白)が確実に取付けられていることを確認し、グローブ付ガードを本体にかぶせ、グローブ付ガードのガード部を押さえながらガード取付用ねじ(4本)で確実に取付けてください。 ※器具内部が結露したり、水気が浸入した場合は、よくふき取ってください。 ※ガード取付用ねじは均等に締め付けてください。

3



※必ず適合ランプを使用してください。 ※蛍光ランプタイプ(EFF形)は使用 できません。

0032490B

■使用上のご注意

- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので ご了承ください。● 安全上、LED光源を直視することはおやめください。● 照射距離が短い場合や照射面等によっては光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。● 交流100V専用器具です。直流電源や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■お手入れの仕方

注意

お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。 ●ランプを清掃する際は、

注意

●器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。 水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。 ●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの 薬品やアルカリ系洗剤でふいたり、殺虫剤をかけたりしないで ください。

安全に関するご注意

- ●照明器具には寿命があります
- ●照明器具には寿命があります。
 ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 ●年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
 ●3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■仕様

形名	取付方向	質量	防水性能
LEDB-67307(K), LEDB-67307(S)	天井面	1.7kg	を 屋外用 ・ 防湿・ 防雨形
LEDB-67308(K), LEDB-67308(S)	壁面取付兼用	1.8kg	
LEDB-67309(K)、LEDB-67309(S)	壁面取付専用	1.9kg	

	適合ランプ (GX530金)	定格電源電圧	電源周波数	消費電力	入力電流
I	LDF5	AC100V	50/60Hz	5.4W	0.09A
	LDF7			6.9W	0.11A
I	LDF9			8.9W	0.15A

■保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の点灯装置、蛍 光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの 消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した 場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、 お買い上げ日を特定できるもの を添えてお買い上げの販売店 (工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただ きます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い 上げの販売店(工事店)または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合 わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせて いただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。 (セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

施設•屋外照明部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2098 FAX (046) 861-8796

0032490B